



TROJANUVMAX™

การเปลี่ยนหลอดไฟและหลอดแก้ว

อันตราย ระวังไฟฟ้าดูด ต้องถอดปลั๊กก่อน
รักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าให้แห้งอยู่เสมอและตั้งให้พ้นจากพื้น อย่าจับปลั๊กไฟขณะมือเปียก

ผลิตภัณฑ์นี้เหมาะสำหรับใช้เฉพาะภายในอาคารเท่านั้น
รักษาอุปกรณ์ให้สะอาดและแห้งอยู่เสมอ

อย่ามองหลอดไฟขณะทำงาน

อ่านวิธีใช้ทั้งหมดก่อนบำรุงรักษา

ผลิตภัณฑ์นี้เหมาะสำหรับใช้เฉพาะภายในอาคารเท่านั้น
รักษาอุปกรณ์ให้สะอาดและแห้งอยู่เสมอ

ปิดการไหลของน้ำและปล่อยแรงดันน้ำ
ก่อนทำการซ่อมบำรุง

การทำความสะอาดหลอดแก้ว
แร่ธาตุในน้ำจะค่อยๆ เกาะตัวบริเวณตัวหลอดแก้ว สารที่เกาะตัวนี้จำเป็นต้องถูกขจัดออก เนื่องจากสิ่งเหล่านี้จะบดบังแสงยูวี ที่จะทำการฆ่าเชื้อโรคในน้ำ และทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพลดลง

รุ่นธรรมดา: โปรดทำความสะอาดหลอดแก้วเป็นประจำ (3-4 ครั้งต่อปี หรือมากกว่านั้น ขึ้นอยู่กับคุณภาพน้ำที่ใช้)
รุ่นพลัส: เมื่อถึงเวลาที่ต้องทำความสะอาด จะมีการเตือนด้วยสัญญาณแจ้งค่ายูวีต่ำ (อ่านรายละเอียดได้ในคู่มือผู้ใช้งาน)
เมื่อจำเป็นต้องทำความสะอาด ให้ทำตามคู่มือที่กำหนดไว้ และติดตั้งหลอดไฟเข้าไปใหม่อย่างถูกต้อง

การเปลี่ยนหลอดไฟ
เมื่อเวลาผ่านไป ลำแสงยูวี ที่ออกจากหลอดไฟมีการลดปริมาณลงเรื่อยๆ ควรเปลี่ยนหลอดไฟทุกๆ 12 เดือน
หมายเหตุ: ระบบยูวี นี้ถูกออกแบบให้ทำงานอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นไม่ควรมีการเปิดปิดเป็นระยะเวลานานๆ เช่นการปิดที่มีระยะเวลาสั้นกว่า 3 ลิปดาห์

รุ่น A, B, C, B4, C4: โปรดตรวจดูอายุของหลอดไฟเสมอหลังจาก 12 เดือน ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้ในการเปลี่ยนหลอดไฟใหม่เข้ากับระบบ

รุ่น D, E, F, D4, E4, F4 และ รุ่นพลัส: ระบบจะแจ้งให้คุณเปลี่ยนหลอดไฟโดยอัตโนมัติเมื่อครบการใช้งาน 12 เดือน ปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้

อุปกรณ์ที่ใช้ :

- ควรใช้ถุงมือผ้าฝ้าย ถุงมือยางหรือถุงมือพลาสติกที่สะอาด
- น้ำยาล้างจัดสารตกตะกอน เช่น CLR™ และ Lime-Away™
- ผ้าที่ใช้ต้องนุ่ม ไม่เป็นขุย และปราศจากสารเคมี ไม่ใช่ผ้าทำความสะอาดสำเร็จรูป
- ไม้พันล้าลิ

หมายเหตุ : รูปภาพดังต่อไปนี้ อาจแตกต่างจากระบบจริงเล็กน้อย

