


HÄFELE

คู่มือการติดตั้งและการใช้งาน
สำหรับเตาอบ



495.06.497

 hafelethailand  @hafelethailand
 www.hafelethailand.com  02-768-7171

สารบัญ

| | |
|---|----|
| สารบัญ..... | 2 |
| ข้อควรระวังเพื่อหลีกเลี่ยงการได้รับพลังงานไมโครเวฟที่มากเกินไป..... | 3 |
| ข้อมูลทางเทคนิค..... | 3 |
| คำแนะนำด้านความปลอดภัยที่สำคัญ..... | 4 |
| การติดตั้ง..... | 6 |
| การประกอบของคลื่นวิทยุ..... | 7 |
| คำแนะนำการต่อสายดิน..... | 7 |
| การทำอาหารด้วยไมโครเวฟ..... | 8 |
| ก่อนการติดต่อแผนกบริการ..... | 8 |
| คู่มือการใช้..... | 9 |
| ส่วนประกอบเตาอบ..... | 10 |
| ແຜគວບຄຸມ..... | 12 |
| ວິທີການຕັ້ງຄ່າການທຳງານ..... | 14 |
| ການທຳງານອາຫາດດ້ວຍໄມໂຄຣເວັບ..... | 14 |
| ການທຳງານຫລາຍຂັ້ນຕອນ..... | 14 |
| ບັນທຶກການທຳງານຫລາຍຂັ້ນຕອນດ້ວຍຄືບຕົວເລີ່ມ..... | 15 |
| ຈົ່ງໃຫ້ປຸ່ມ X2..... | 16 |
| ການນັບຈຳນວນຄັ້ງໃນການທຳງານ..... | 17 |
| ສວິຕົງ..... | 17 |
| ການປັບປຸງເວລາທຳອາຫາດ..... | 17 |
| ປຸ່ມລົດຄົ້ນກັນເຕັກ..... | 17 |
| ກລັບປັ້ງຕົ້ນກັນເຕັກໃຈງານ..... | 17 |
| ການທຳການສະອາດແລກການປຳຮູ່ຮັກໝາ..... | 18 |

ข้อควรระวังเพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสพลังงานไมโครเวฟที่มากเกินไป

1. อ่อนเปิดใช้งานขณะที่ประตูเตาอบเปิดอยู่ เพราะอาจส่งผลให้ได้รับพลังงานไมโครเวฟที่อันตรายได้ และที่สำคัญคือต้องไม่ทำลายหรือจัดแบ่งกับระบบล็อกนิรภัย
2. ห้ามวางวัตถุใดๆ ระหว่างด้านหน้าเตาอบกับประตูหรือปล่อยให้มีคราบสกปรกสะสมลงพื้นผิว
3. ห้ามใช้เตาอบถ้าพบว่าชำรุด ที่สำคัญอย่างยิ่งคือต้องปิดประตูเตาอบให้สนิทและต้องอย่าให้ชำรุดตรงที่
 - 1) ประตู (งอ)
 - 2) บานพับและสลัก (แตกหรือหัก)
 - 3) ชีลประตูและผิวชีล
4. ไม่ควรให้ความร้อนหรือซ้อมเตาอบยกเว้นช่างบริการที่ได้รับการรับรอง

ข้อมูลทางเทคนิค

| | |
|---------------------------|---------------------------------------|
| แรงดัน / ความถี่ | 230-240V/ 50Hz |
| กำลังไฟฟ้า (ไมโครเวฟ) | 2800W(2 TUBES) 1400W (1 TUBE) |
| กำลังไฟไมโครเวฟ (ส่งออก) | 1800W(2 TUBES) 900W (1 TUBE) |
| ความถี่การทำงาน | 2450MHz |
| ขนาดภายนอก | 405มม.(สูง)×490มม.(กว้าง)×637มม.(ลึก) |
| ขนาดช่องเตาอบ | 224มม.(สูง)×374มม.(กว้าง)×378มม.(ลึก) |
| ความจุของเตาอบ | 30 ลิตร |
| ความสม่ำเสมอของการทำอาหาร | ระบบจานหมุน |
| น้ำหนักสุทธิ | ประมาณ 34.5 กก. |


คำแนะนำด้านความปลอดภัยที่สำคัญ

เมื่อใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า ควรปฏิบัติตามข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยขั้นพื้นฐาน รวมถึงรายละเอียดตามด้านล่างนี้:

คำเตือน: ลดความเสี่ยงของการใหม่ไฟฟ้าลัดวงจร การบาดเจ็บหรือการสัมผัสกับพลังงานไมโครเวฟที่มากเกินไป

1. อ่านคู่มืออย่างละเอียดก่อนใช้งาน
2. ใช้เครื่องนึ่งตามวัตถุประสงค์การใช้งานตามที่อธิบายไว้ในคู่มือนี้เท่านั้น ห้ามใช้สารเคมีหรือไออกซิเจนที่มีฤทธิ์กัดกร่อน เตาอบประภากันได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อให้ความร้อนทำอาหาร หรือทำให้อาหารแห้งไม่ได้ออกแบบมาสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมหรือห้องปฏิบัติการ
3. ห้ามใช้งานเตาอบโดยไม่มีอาหารอยู่ข้างใน
4. **คำเตือน:** หากประตูหรือชิลประตูชำรุดห้ามใช้งานเตาอบจนกว่าจะได้รับการซ่อมแซมโดยผู้ชำนาญ
5. ห้ามใช้งานเตาอบถ้าพบว่าสายไฟหรือปลั๊กเสียชำรุด หรือถ้าเตาอบทำงานไม่ถูกต้อง หรือเครื่องหล่นได้รับความเสียหายหรือสายไฟชำรุดจะต้องเปลี่ยนโดยผู้ผลิตหรือตัวแทนบริการหรือบุคคลที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกันเพื่อหลีกเลี่ยงอันตราย
6. **คำเตือน:** ห้ามเด็กใช้เตาอบตามลำพัง เพื่อลดความเสี่ยงของการใหม่ที่ซ่องเตาอบ
 - a. เมื่อถูกลากสายไฟจากตัวเตาอบให้จับติดเตาอบเนื่องจากอาจเกิดการลุกไหม้ได้
 - b. แกะลวดที่มัดปิดถุงกระดาษหรือถุงพลาสติกออกก่อนใส่เข้าเตาอบ
 - c. ถ้าสังเกตพบวัน ให้ปิดหรือดับปลั๊กเครื่องและปิดประตูไว้เพื่อบังกันปลาไฟ
 - d. อย่าใช้ซ่องเตาอบเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บอย่างอื่นอย่างที่ตั้งผลิตภัณฑ์
7. **คำเตือน:** ของเหลวหรืออาหารอื่นๆ ต้องไม่ถูในภาชนะที่ปิดสนิท เนื่องจากอาจเกิดการระเบิดได้
8. **คำเตือน:** การอุ่นเครื่องด้วยไมโครเวฟอาจทำให้เดือดได้ช้า ดังนั้นจึงต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้ภาชนะ
9. ห้ามทดสอบอาหารในเตาอบ นำมันว้อนสามารถทำความเสียหายให้กับชั้นส่วนและเครื่องใช้ในเตาอบซึ่งส่งผลให้ผิวหนังไหม้ได้
10. ห้ามนำไปทิ้งเปลือกหอยหรือไข่ต้มเป็นกองเข้าไปในเตาอบไมโครเวฟ เพราะอาจจะทำให้ไข่ระเบิดได้
11. ให้เฉพาะอาหารที่มีเปลือกหนา เช่น มันฝรั้ง พักทอง แอปเปิล และเกาลัดก่อนนำไปทำอาหาร

12. คำเตือน: ให้คนน้ำหรืออาหารในช่วงนม และขวดอาหารสำหรับทารก และตรวจสอบอุณหภูมิก่อนการบริโภค เพื่อหลีกเลี่ยงอาการการลวกในม้
13. อุปกรณ์ทำความสะอาดขึ้นเนื่องจากความร้อนที่ถ่ายเทจากอาหารและอาจจำเป็นต้องใช้ตัวยึดหม้อเพื่อจับภาชนะที่ร้อน
14. ควรตรวจสอบเครื่องครัวว่าเหมาะสมสมสำหรับใช้ในเตาไมโครเวฟหรือไม่
15. คำเตือน: เป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อผู้ที่ไม่มีความรู้ความชำนาญในการซ้อมแซม หรือทดสอบฝาครอบที่ซึ่งช่วยป้องกันการสัมผัสพลังงานไมโครเวฟ
16. ผลิตภัณฑ์นี้เป็นอุปกรณ์ ISM Group 2 Class B อุปกรณ์กลุ่มที่ 2 ประกอบด้วยอุปกรณ์ ISM (อุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์ และการแพทย์) ทั้งหมด ซึ่งพัฒนาความถี่ที่อยู่สร้างขึ้นและใช้เฉพาะในพื้นที่ที่ทำนั้นและ/หรือใช้ในรูปแบบของรังสีแม่เหล็กไฟฟ้า อุปกรณ์คลาส B เป็นเครื่องใช้ที่เหมาะสมสำหรับใช้ในสถานที่ในสภาพแวดล้อมที่พักอาศัย และในสถานประกอบการ ที่เชื่อมต่อโดยตรงกับเครื่องขยายแหล่งจ่ายไฟแรงดันต่ำที่สำหรับใช้ในบ้าน
17. เครื่องใช้นี้ไม่ได้มีไว้สำหรับบุคคล (รวมถึงเด็ก) ที่มีร่างกาย ประสาทสัมผัส หรือจิตใจที่บกพร่อง หรือขาดประสาทรณ์และความรู้ เว้นแต่จะได้รับการดูแลหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้เครื่องโดยบุคคลที่รับผิดชอบความปลอดภัยให้พอกษา
18. เด็กควรได้รับการดูแลไม่ให้เล่นกับเครื่อง
19. ถ้าจำเป็นต้องเปลี่ยนคอมไฟเตาอบ โปรดทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเปลี่ยนและติดตั้ง



โปรดทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อเปลี่ยนหลอดไฟเตาอบ:

1. ตัดไฟและคลายสกรูของฝ้าครอบหลอดไฟด้วยไขควงที่เหมาะสมและปลอกด้วย
โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ถอดคูล์เตาอบออกและปิดเตาอบก่อนที่จะดำเนินการได้
(ชนิดหลอดไฟ : LD-LED-T22 Z187 กำลังไฟ : 230v~ 240v / 20w)
2. ถอดฝ้าครอบหลอดไฟออก
3. ถอดหลอดไฟโดยการหมุนทวนเข็มนาฬิกาเบาๆ
4. หมุนหลอดไฟใหม่ตามเข็มนาฬิกาเพื่อติดตั้งให้เรียบร้อย
5. ติดตั้งฝ้าครอบหลอดไฟแล้วขันให้แน่นด้วยสกรู
6. ถ้ามีข้อสงสัยโปรดติดต่อผู้เชี่ยวชาญเพื่อเปลี่ยนหลอดไฟ

การติดตั้ง

1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสำลิงของทั้งหมดออกจากด้านในประตูแล้ว
2. คำเตือน: ให้ตรวจสอบความเสียหายของเตาอบ เช่น ประตูคงหรือไม่ ชีลประตู และพื้นผิวปิดสนิทหรือไม่ บานพับประตู สลักประตู ชำรุดหรือหลุมหรือไม่ ถ้าพบว่าสิ่งเหล่านี้ชำรุดห้ามใช้งานเตาอบให้ติดต่อซ่อมบริการที่ผ่านการรับรอง
3. เตาไม่ควรเวฟต้องวางบนพื้นผิวที่เรียบและมั่นคงเพื่อรับน้ำหนักของเตาอบและอาหารที่ปูงอยู่ข้างใน
4. ห้ามวางเตาอบในบริเวณที่มีความร้อน หรือ ความชื้นสูง หรือใกล้กับวัสดุที่ติดไฟได้
5. เพื่อการทำงานที่ถูกต้อง เตาอบต้องมีอากาศถ่ายเทเพียงพอ ให้มีพื้นที่เหนือเตาอบ 20 ซม.
ด้านหลัง 10 ซม. และทั้งสองด้าน 5 ซม. อย่าปิดกันช่องทางๆ บนเครื่อง ห้ามถอดขาเตาอบ
6. ห้ามใช้งานเตาอบโดยไม่มีถังแก๊ส ฐานรองถูกกลึง และเพลาอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม
8. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายไฟต้องไม่ชำรุดและไม่ได้อยู่ใต้เตาอบหรืออยู่พื้นผิวที่ร้อนหรือคอม
9. เตารับต้องสามารถเข้าถึงได้ง่ายเพื่อให้สามารถถอดคูล์เตาอบได้อย่างง่ายดาย
10. ห้ามใช้เตาอบกลางแจ้ง

การรับกวนของคลื่นวิทยุ

การทำงานของเตาไมโครเวฟอาจทำให้เกิดการรับกวนวิทยุ โทรทัศน์ หรืออุปกรณ์ที่คล้ายคลึงกัน เมื่อมีการรับกวนจากคลื่นวิทยุให้ปฏิบัติตามด้านล่างนี้

1. ทำความสะอาดประตูและพื้นผิวชีลของเตาอบ
2. ปรับทิศทางเสาอากาศรับสัญญาณวิทยุหรือโทรทัศน์ใหม่
3. ย้ายเตาไมโครเวฟออกจากเครื่องรับ
4. แยกเสียงบล็อกเตาไมโครเวฟเข้ากับเตารับอื่นเพื่อให้เตาไมโครเวฟและเครื่องรับอยู่ในวงจรสาขาที่แตกต่างกัน

การติดตั้งสายดิน

เครื่องใช้ไฟฟ้าต้องมีสายไฟที่มีสายดินพร้อมปลั๊กต่อสายดิน โดยเสียบเข้ากับเตารับที่ติดตั้งบนผนัง และต่อสายดินอย่างเหมาะสม การต่อสายดินจะช่วยลดความเสี่ยงของไฟฟ้าลัดวงจรได้โดยจัดให้มีสายไฟเบี่ยงกระแสไฟฟ้า

ขอแนะนำให้จัดเตรียมวงจรแยกต่างหากสำหรับเตาอบเท่านั้น การใช้ไฟฟ้าแรงสูงเป็นอันตราย และอาจส่งผลให้เกิดไฟไหม้หรืออุบัติเหตุอื่น ๆ ที่ทำให้เตาอบเสียหายได้
คำเตือน: การใช้ปลั๊กสายดินอย่างไม่เหมาะสมอาจส่งผลให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรได้
ข้อสังเกต

1. หากคุณมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับการต่อสายดินหรือคำแนะนำด้านไฟฟ้า ให้ปรึกษาช่างไฟฟ้า หรือเจ้าหน้าที่บริการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
2. ห้ามผู้ผลิตและตัวแทนจำหน่ายจะไม่ยอมรับความรับผิดชอบความเสี่ยงหากต่อเตาอบหรือ
การบาดเจ็บอันเป็นผลจากการไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนการเชื่อมต่อทางด้านไฟฟ้าที่กำหนดไว้

ต่อสายไฟของสายไฟหลักตามรหัสต่อไปนี้:

- | | |
|-------------------------|---------------------|
| สายไฟสีเขียวและสีเหลือง | สายดิน (E) |
| สายไฟสีน้ำเงิน | สายนิวตรอน (N) |
| สายไฟสีน้ำตาล | สายไลน์ / สายไฟ (L) |

การทำอาหารด้วยไมโครเวฟ

1. จัดอาหารอย่างระมัดระวังวางแผนที่หน้าที่สุดไปทางด้านนอกของงาน
2. ดูเวลาทำอาหารในระยะเวลาที่สั้นที่สุดตามที่ระบุไว้ก่อนแล้วเพิ่มมากขึ้นตามที่ต้องการอาหารที่สูกมากเกินไปจะทำให้เกิดควันหรือติดไฟได้
3. ปิดฝาอาหารขณะทำอาหาร เพื่อป้องกันการระเด็นและช่วยให้อาหารสุกทั่วถึง
4. พลิกอาหารหนึ่งครั้งระหว่างการทำอาหารด้วยไมโครเวฟเพื่อเร่งการทำอาหาร เช่นไก่และไข่เบอร์เกอร์ อาหารขี้นใหญ่ เช่นเนื้อย่างต้องพลิกกลับอย่างน้อยหนึ่งครั้ง
5. จัดเรียงอาหาร เช่น ลูกชิ้นจัดลงครึ่งหนึ่งวางเรียงจากบนลงล่างและจากกึ่งกลางงานไปด้านนอก

ก่อนการเรียกใช้บริการ

โปรดตรวจสอบหัวข้อตามด้านล่างนี้ก่อนการเรียกใช้บริการ

1. ตรวจสอบว่าเสียบปลั๊กเตาอบแน่นดีแล้ว ถ้าไม่ได้ถอดปลั๊กออกจากเดารับ รอ 10 วินาทีแล้วเสียบกลับเข้าไปใหม่ให้แน่น
2. ตรวจสอบไฟสว่างร้ายชาดหรือเบรกเกอร์หลักทิปหรือไม่ ถ้าทำงานอย่างถูกต้องแล้ว ให้ทดสอบเดารับด้วยคุปกรรณ์อ่อน
3. ตรวจสอบว่าตั้งโปรแกรมແ pencubคุมไว้อย่างถูกต้องและได้ตั้งเวลาแล้ว
4. ตรวจสอบว่าประตูปิดให้สนิท ล็อกประตูเข้าที่ ถ้าประตูไม่ได้ปิดอย่างถูกต้อง พลังงานไมโครเวฟจะไม่เหลือเข้าด้านข้าง

หากสถานการณ์ข้างต้นไม่มีข้อใดแก้ไขได้ โปรดติดต่อช่างผู้ชำนาญ อายุพยาบาลปรับหรือซ่อมแซมเตาอบด้วยตัวเอง!

คู่มือการใช้


1. ภาชนะที่เหมาะสมสำหรับครอเวฟคือต้องเป็นวัสดุปูร์งใส่เพราะจะช่วยให้พลังงานผ่านเข้าไปในภาชนะและทำให้อาหารร้อนได้
2. ไม่ครอเวฟไม่สามารถทะลุผ่านโลหะได้ ดังนั้นจึงไม่ควรใช้ภาชนะโลหะหรือ JAN ที่มีขอบโลหะ
3. ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์กระดาษรีไซเคิลในการปูรุงอาหารด้วยไม่ครอเวฟ เนื่องจากอาจมีเศษโลหะขนาดเล็กซึ่งอาจทำให้เกิดประกายไฟและ/หรือไฟไหม้ได้
4. แนะนำให้ใช้จานกลมหรือวงรี มากกว่าสี่เหลี่ยมหรือสี่เหลี่ยมผืนผ้า เพราะอาหารที่อยู่ในมุมของจานจะสูญเสียกินไป
5. อาจใช้แบบอลูมิเนียมฟอยล์ เพื่อบังกันไม่ให้อาหารสูญมากไป
6. รักษาระยะห่างระหว่างฟอยล์กับช่องทำการประมาณ 1 นิ้ว (2.54 ซม.)

รายการด้านล่างเป็นคำแนะนำทั่วไปที่จะช่วยคุณเลือกเครื่องใช้ที่ถูกต้อง

| ภาชนะใส่อาหาร | ไม่ครอเวฟ |
|--|-----------|
| ภาชนะแก้วที่ทนความร้อน | ใช้ได้ |
| ภาชนะแก้วไม่ทนความร้อน | ใช้ไม่ได้ |
| เซรามิกที่ทนความร้อน | ใช้ได้ |
| จานพลาสติกสำหรับไม่ครอเวฟแบบปลอดภัย | ใช้ได้ |
| กระดาษเอนกประสงค์ใช้ในครัว | ใช้ได้ |
| ถ้วยโลหะ | ใช้ไม่ได้ |
| ช้อนวางโลหะ | ใช้ไม่ได้ |
| อลูมิเนียมฟอยล์และภาชนะอลูมิเนียมฟอยล์ | ใช้ไม่ได้ |

ส่วนประกอบเตาอบ


- ประตูเตาอบไมโครเวฟที่มีเชฟตี้ล็อค
- ช่องมองภายในตู้เตาอบไมโครเวฟ
- พื้นของช่องเตาอบ
- แผงควบคุม
- แผ่นเซรามิก




แผ่นเซรามิกสามารถถอดออกได้ คุณสามารถติดตั้งหรือถอดออกได้โดยทำตามขั้นตอนด้านล่าง:

การติดตั้งแผ่นเซรามิก


- ตัดไฟ ติดตั้งแผ่นเซรามิกจนกว่าช่องเตาอบจะเย็นลงเพื่อป้องกันการไหม้




2. จับแผ่นเซรามิกด้วยมือทั้งสองข้างแล้วดันไปตามร่องเบาๆ มีจะนั่นอาจทำให้แผ่นเสียหายได้โปรดตรวจสอบ ให้แน่ใจว่าได้ติดตั้งแผ่นระหว่างร่องไม่ใช่ด้านบน และให้เราด้านที่เขียนว่า Warning วางขึ้นตรงด้านหน้าของแผ่นเพื่อให้มองเห็น



3. โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ดันแผ่นเซรามิกไปจนสุดของถังติดตั้งไม่ดึงประตุจะไม่สามารถเปิดได้




ห้ามติดตั้งแผ่นเซรามิกลักษณะแบบนี้




การถอดแผ่นเซรามิกออกจากช่องเตาอบ:


1. ให้ตัดไฟ เอาแผ่นเซรามิกออกจนกระทั้งช่องเตาอบและแผ่นเซรามิกยืนลง เพื่อป้องกันการไหม้



2. ค่อยๆ ดึงแผ่นเซรามิกตามแนวร่องของออกจากช่อง อย่าเขย่าหรือดึงแรงมากเกินไป เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหาย



3. ถือแผ่นเซรามิกเบาๆ เพื่อจะเดกหักได้และควรจัดวางให้เรียบร้อย



ແຜງຄວາບຄຸມ



- ໜ້າຈອແສດງຜລ

ເວລາທຳອາຫານ ກຳລັງໄຟໄຟແສດງສະຖານະ ແລະເວລາປັບປຸງຈະປາກງູ້ຂຶ້ນ

- ແບ້ນຕົວເລຂ

ກົດປຸ່ມເຫຼັນນີ້ເພື່ອຕັ້ງເວລາຫຼືອຕັ້ງປິໂປແກຣມທຳອາຫານ ພລຍາ

- X2

ກົດເພື່ອຕັ້ງປິໂປແກຣມທຳອາຫານ

- Prog

ກົດເພື່ອຕັ້ງປິໂປແກຣມທຳອາຫານຫຍາຍ ຂັ້ນຕອນແລະຍັງຕັ້ງປຸ່ມລັບຄົບປົ້ນກັນເຕັກໄດ້ວຍ

- Power Level

ກົດປຸ່ມເລືອກໃໝ່ໂຄຣເວີໃນກາງທຳອາຫານ

- Switch

ກົດເພື່ອເປົ່າຍືນໂໜົດເຕາອີບໃຫ້ທຳອາຫານ ແບບຮະບບທ່ອເດືອວໜ້ວຂອງຮະບບ 2 ທ່ອ

- Time +/-

ກົດເພື່ອປັບປຸງເພີ່ມຫຼືລົດເວລາ


- Stop/Reset

ກົດປຸ່ມເພື່ອໝັດຫຼືອຍົກເລີກປິໂປແກຣມການທຳອາຫານ

- Start

ກົດປຸ່ມເພື່ອເລີ່ມການທຳອາຫານ

ຄໍາອົບນາຍສ້າງລັກໜັນໜ້າຈອເຕາອີບ



① X2 ໂໜົດແສດງການທຳງານ ເປັນ 2 ເທົ່າຈາກການຕັ້ງຄ່າ

② PROG ແສດງລົງປິໂປແກຣມ ໃນກາງປະກອບອາຫານ

③ ແສດງຂັ້ນຕອນໃນ ກາງປະກອບອາຫານ

④ ແສດງກຳລັງໄຟໄຟໃນ ກາງປະກອບອາຫານ

วิธีการตั้งค่าการทำงานเตาอบ

- เมื่อเสียบปลั๊กเตาอบแล้ว เสียงเตือนจะดังขึ้นและไฟพื้นหลังสีฟ้าจะสว่างขึ้น หน้าจอจะแสดงเป็น "0" เตาอบเข้าสู่โหมดสแตนด์บาย
- ในกระบวนการตั้งค่า ให้หยุดทำงานประมาณ 20 วินาที เตาอบจะกลับสู่โหมดสแตนด์บาย 30 วินาทีต่อมา ไฟเบอร์คลิฟท์จะดับลงโดยอัตโนมัติ
- ระหว่างการปุ่ม START เพื่อดำเนินการต่อ แต่ถ้ากดปุ่ม STOP/RESET สองครั้ง โปรแกรมจะเป็นยกเลิก
- หลังจากสิ้นสุดการปุ่ม START เพื่อดำเนินการต่อ แต่ถ้ากดปุ่ม STOP/RESET สองครั้ง โปรแกรมจะเป็นยกเลิก

การทำอาหารด้วยไมโครเวฟ

การทำอาหารด้วยไมโครเวฟสามารถกำหนดระดับพลังงานและเวลาในการทำอาหารได้ชั้นแรก เลือกระดับพลังงานโดยกดปุ่ม Power Level (ดูตารางด้านล่าง)

เวลาการทำอาหารสูงสุดคือ 99 นาที 99 วินาที

สมมติว่าคุณต้องการปุ่ม Power Level ที่ระดับพลังงาน 80%

- เปิดประตูเตาอบ วางอาหารไว้ด้านในแล้วปิดประตู
- กดปุ่ม Power Level จนกระทั่งหน้าจอแสดงโปรแกรมที่ต้องการ

| ระดับการกดปุ่ม POWER | ระดับพลังงาน |
|----------------------|--------------|
| 1 ครั้ง | 100% (สูง) |
| 2 ครั้ง | 80% (กลาง) |
| 3 ครั้ง | 30% (ต่ำ) |

- ใช้ปุ่มตัวเลขเพื่อป้อนเวลาการทำอาหารจนกว่าทั้งเวลาอาหารที่ต้องปุ่มเป็น 5:00)
- กดปุ่ม start เพื่อเริ่มทำงาน

ข้อสังเกต

หลังจากหมุนเวลาการทำอาหารแล้ว ระบบจะส่งเสียงบีบีหึ่งครั้ง และแสดงเลข 0 ก่อนเริ่มการทำอาหารอย่างอื่นให้กด Stop/Reset pad เพื่อล้างหน้าจอและรีเซ็ตระบบ

การทำอาหารหลายขั้นตอน

ขั้นตอนการทำอาหารอาจใช้ระยะเวลาแต่ละครั้งแตกต่างกันไป
ซึ่งสามารถตั้งค่าการทำอาหารด้วยตัวเองได้ถึง 3 ครั้ง

สมมุติว่าต้องการตั้งค่าโปรแกรมตามด้านล่างนี้

ครั้งแรก: การปั่นอาหารด้วยไมโครเวฟ DEF 5 นาที

ครั้งที่สอง: การปั่นอาหารด้วยไมโครเวฟ HI 3 นาที

ครั้งที่สาม: การปั่นอาหารด้วยไมโครเวฟ MED 1 นาที

ขั้นตอน:

1. เปิดประตูและวางแผนอาหารในเตาอบ ปิดฝา
2. กด Power Level สามครั้งแล้วกดแบนด์ตัวเลขเพื่อเข้าสู่เวลาทำอาหาร
3. กด Power Level หนึ่งครั้งแล้วกดแบนด์ตัวเลขเพื่อเข้าสู่เวลาทำอาหาร
4. กด Power Level สองค์รั้งแล้วกดแบนด์ตัวเลขเพื่อเข้าสู่เวลาทำอาหาร
5. กด Start เพื่อเริ่มทำการ

บันทึกการทำอาหารหลายขั้นตอนด้วยคีย์ตัวเลข

สำหรับโปรแกรมการทำอาหารที่ใช้ปุ่มคุณสามารถบันทึกลงเป็นตัวเลขและเปิดใช้งานได้อย่างสะดวกโดยแตะปุ่มตัวเลขที่หน้าจอ โปรแกรมการตั้งค่าการทำอาหารจะถูกตั้งไว้ล่วงหน้าด้วยปุ่มตัวเลขแต่ละปุ่ม โดยในหมวดการทำอาหารให้เลือกกดตัวเลข 10 ปุ่มที่อยู่บนหน้าจอเพื่อเลือกโปรแกรมการทำอาหารจากนั้นกดปุ่ม START เพื่อเริ่มโปรแกรมที่ตั้งไว้ล่วงหน้า

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|
| ตัวเลข/ปุ่มหน่วยความจำ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| ตั้งเวลาการทำอาหาร ล่วงหน้า | :10 | :20 | :30 | :45 | 1:00 | 1:30 | 2:00 | 2:30 | 3:00 | 3:30 |

ผู้ใช้สามารถรีเซ็ตโปรแกรมการทำอาหารที่จัดเก็บไว้กับปุ่มตัวเลขทั้งสิบปุ่มได้ทุกเมื่อในการตั้งโปรแกรมการทำอาหารซึ่งอาจประกอบด้วยระยะเวลาการทำอาหารต่อเนื่องกัน 3 ครั้ง โดยใช้ระดับกำลังไฟต่างกัน และเพื่อกำหนดปุ่มตัวเลขสำหรับโปรแกรมนี้ ให้คุณตั้งค่าอย่างด้านล่าง

ตั้งค่าการทำอาหารด้วยไฟปานกลางเป็นเวลา 8 นาที และบันทึกลงในแบนด์วายเลข 5:

1. เปิดประตูเตาอบ วางอาหารไว้ด้านในแล้วปิดประตู
2. กดปุ่ม Prog 1 ครั้ง
3. กดปุ่มเลข 5
4. กดปุ่ม Power Level 2 ครั้งเพื่อเลือก MED.
5. กดปุ่มเลข 8, 0, 0.
6. กดปุ่ม Prog เพื่อบันทึก

หมายเหตุ: เมื่อบันทึกโปรแกรมแล้ว คุณสามารถกด START เพื่อเริ่มการทำอาหาร หรือกด STOP/RESET เพื่อยกเลิก คุณสามารถตั้งโปรแกรมการทำอาหารสองหรือสามครั้งโดยทำซ้ำขั้นตอนที่ 4 และ 5 หนึ่งครั้งหรือสองครั้ง

สมมุติว่าคุณต้องการตั้งการทำอาหารหลายขั้นตอนเป็นปุ่มตัวเลข 3

ครั้งแรก: 5 นาทีของการปุ่งอาหารด้วยไมโครเวฟ DEF

ครั้งที่สอง: 3 นาทีของการปุ่งอาหารด้วยไมโครเวฟ HI

ครั้งที่สาม: 1 นาทีของการปุ่งอาหารด้วยไมโครเวฟ MED

ขั้นตอน:

1. เปิดประตูและวางอาหารในเตาอบ ปิดให้สนิท
2. กดปุ่ม Prog หนึ่งครั้ง
3. กดแบนด์วายเลข 3
4. กด Power Level สามครั้งแล้วกดแบนด์วายเลขเพื่อเข้าสู่เวลาการทำอาหาร
5. กด Power Level หนึ่งครั้งแล้วกดแบนด์วายเลขเพื่อเข้าสู่เวลาการทำอาหาร
6. กด Power Level ส่องครั้งแล้วกดแบนด์วายเลขเพื่อเข้าสู่เวลาการทำอาหาร
7. กด Prog เพื่อบันทึก

ข้อสังเกต:

หากคุณต้องการให้เตาอบเริ่มทำงานทันทีหลังจากที่คุณแตะปุ่มตัวเลขใดๆ แทนการแตะแบนด์ Start แล้ว ให้กด Stop/Reset ค้างไว้ 5 วินาทีจนกว่า “P L” จะปรากฏขึ้นบนจอแสดงผล โดยที่คุณไม่จำเป็นต้องกดปุ่ม STRAT อีก ถ้าคุณต้องการยกเลิกการทำตั้งค่าเริ่มต้นหมายเลขอัตโนมัติ คุณสามารถกด Stop/Reset ค้างไว้ 5 วินาทีจนกว่า “P PROG” จะปรากฏขึ้นบนจอแสดงผล

วิธีใช้ปุ่ม X2

การเพิ่มโปรแกรมทำอาหารสามารถทำได้โดยใช้ปุ่ม X2 และในโหมดการทำงาน ให้กดปุ่ม X2 แล้วตัวเลขอื่นๆที่ต้องการ และกดปุ่ม STRAT ซึ่งโปรแกรมทำอาหารที่ตั้งไว้ล่วงหน้าจะมีดังนี้

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|
| ตัวเลข/ปุ่มหน่วย ความจำ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| ตั้งเวลาทำอาหาร ล่วงหน้า | :20 | :40 | 1:00 | 1:30 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 |

พิงค์ชัน X2 สามารถตั้งโปรแกรมการทำอาหารได้ในขั้นตอนเดียวเท่านั้น หลังจากตั้งค่าเสร็จให้กด Stop/Reset เพื่อกลับสู่โหมดการทำงาน เตาอบจะเริ่มทำงานหลังจากที่คุณกดปุ่ม X2 แล้วกดตัวเลขอื่นๆ ตาม จำนวนนี้ แล้วกด STRAT

ตัวอย่างเช่น กด X2และบันทึกพลังงานโดยตั้งโปรแกรมที่ 3 นาที ที่ปุ่มหมายเลข 8

1. เปิดประตูและวางอาหารในเตาอบ ปิดให้สนิท
2. กดปุ่ม Prog 1 ครั้ง
3. กดปุ่ม X2 1 ครั้ง
4. กดปุ่มเลข 8.
5. กดปุ่ม Power Level 1 ครั้ง
6. กดปุ่มเลข 3, 0, 0.
7. กดปุ่ม Prog เพื่อบันทึก

ข้อสังเกต:

หากคุณต้องการให้เตาอบเริ่มทำงานทันทีหลังจากที่คุณแตะปุ่มตัวเลขใดๆ แทนการแตะแป้น Start แล้ว ให้กด Stop/Reset ค้างไว้ 5 วินาทีจนกว่า “P L” จะปรากฏขึ้นบนจอแสดงผล โดยที่คุณไม่จำเป็นต้องกดปุ่ม STRAT อีก ถ้าคุณต้องการยกเลิกการตั้งค่าเริ่มต้นหมายเลขอัตโนมัติ คุณสามารถกด Stop/Reset ค้างไว้ 5 วินาทีจนกว่า “P PROG” จะปรากฏขึ้นบนจอแสดงผล

การนับจำนวนครั้งของการทำงาน

คุณสามารถอ่านจำนวนครั้งของการใช้เตาอบ โดยการทำตามนี้

1. ในโหมดการรอ ให้กด Stop/Reset ค้างไว้
2. กดตรงระดับของพลังงานที่ใช้ ตัวเลขบนจอแสดงผลจะแสดงจำนวนครั้งที่ใช้เตาอบฟังก์ชันนี้ไว้สำหรับผู้ใช้งานวิเคราะห์การใช้งานเตาอบทางการค้า

สวิตซ์ฟังก์ชัน

เตาอบสามารถใช้ระบบท่อเดียวหรือสองท่อในการปุ่งอาหารได้ สำหรับโหมดแบบท่อเดียว คุณสามารถประยัดพลังงาน ในขณะที่สำหรับท่อคู่ คุณสามารถใช้เวลาทำอาหารน้อยลง การทำตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับเตาอบ คือแบบท่อคู่อย่างไรก็ตามคุณสามารถเลือกกดสวิตซ์เพื่อเปลี่ยน ก่อนตั้งโปรแกรมทำอาหารได้

การปรับเวลาการทำอาหาร

ระหว่างการทำอาหาร คุณสามารถกด +/- เพื่อปรับเวลาการทำอาหารได้ กดแต่ละครั้งเพื่อปรับ 20 วินาที เวลาสูงสุดที่คุณสามารถตั้งค่าได้คือ 1 ชั่วโมง 99 นาที ส่วนโปรแกรมที่ตั้งไว้ล่วงหน้า คุณไม่สามารถปรับเวลาการทำอาหารได้

ระบบล็อกป้องกันเด็ก

ในโหมดรอ ให้กด Prog ค้างไว้ 5 วินาที เตาอบจะถูกล็อก ในการปลดล็อคระบบกันเด็ก ให้กด Prog ค้างไว้ 5 วินาที เตาอบจะเข้าสู่สภาพปกติ

กลับไปที่การตั้งค่าโรงงาน

ถ้าคุณต้องการให้เตาอบกลับไปเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน คุณสามารถกดปุ่ม Start และเสียบปลั๊กเตาอบจนกว่าจะ “00:00” ปรากฏบนหน้าจอ จากนั้นกดแผ่นต่อไปนี้ที่ลักษณะ:

“1”, “2”, “3”, “4”, “5”, “6”, “7”, “8”, “9”, “0”, “Power Level”, “X2”, “Prog”, “Switch”, “+”, “-”, “Stop/Reset”, “Start” หน้าจอจะแสดง “00 :18” ให้เปิดและปิดประตูแล้วเปิดใหม่อีกครั้ง จะมีเสียงเตือนจะเป็นรูปหัวใจเป็นสัญญาณให้ทราบว่าเตาอบกลับสู่การตั้งค่าจากโรงงาน

การทำความสะอาดและการดูแล

1. ปิดเตาอบและถอดปลั๊กไฟออกจากเตารับน้ำผึ้งก่อนทำความสะอาด
2. รักษาความสะอาดภายในเตาอบ เมื่ออาหารกระเทียมหรือของเหลวที่หากเลอะติดกับผนัง เตาอบให้เช็ดด้วยผ้าชุบน้ำấmๆ ถ้าเตาอบสกปรกมากอาจใช้น้ำยาทำความสะอาดชนิดอ่อนลึกเลี่ยงการใช้สเปรย์และน้ำยาทำความสะอาดที่รุนแรง มีฤทธิ์กัดกร่อน เนื่องจากจะทำให้พื้นผิวประตูเปื้อน วิ้วราย ได้
3. ควรทำความสะอาดพื้นผิวด้านนอกด้วยผ้าชุบน้ำấmๆ เพื่อป้องกันความเสียหายต่อชั้นส่วนที่ทำงานภายในเตาอบ ไม่ควรใช้น้ำซึมเข้าไปในช่องระบบอากาศ
4. เช็ดประตูและหน้าต่างทั้งสองด้าน ชิลประตู และชิ้นส่วนต่างที่ติดกัน ให้บ่อยๆ ด้วยผ้าชุบน้ำấmๆ เพื่อขจัดคราบที่กระเด็นออก ห้ามใช้น้ำยาทำความสะอาดที่มีฤทธิ์กัดกร่อน
5. อย่าให้แบ่งควบคุมเบียก ทำความสะอาดด้วยผ้านุ่มชุบน้ำấmๆ เมื่อทำความสะอาดแบ่งควบคุม ให้เปิดประตูเตาอบที่ตั้งไว้เพื่อป้องกันไม่ให้เปิดการใช้งานเตาอบโดยไม่ได้ตั้งใจ
6. หากมีไอน้ำสะสมอยู่ภายในหรือบริเวณด้านนอกของประตูเตาอบ ให้เช็ดด้วยผ้านุ่ม สิ่งนี้อาจเกิดขึ้นเมื่อใช้งานเตาไมโครเวฟภายใต้สภาวะที่มีความชื้นสูง และเป็นเรื่องปกติ
7. จำเป็นต้องถอดถาดเก็บอุ่นเพื่อทำความสะอาดเป็นครั้งคราว ล้างถาดด้วยน้ำอุ่นหรือเครื่องล้างจาน
8. ควรทำความสะอาดด้วยเหวนลูกกลิ้งและพื้นเตาอบอย่างสม่ำเสมอเพื่อหลีกเลี่ยงเสียงรบกวนที่มากเกินไป ให้เช็ดพื้นผิวด้านล่างของเตาอบด้วยน้ำยาทำความสะอาดอ่อนๆ วงเหวนลูกกลิ้งสามารถล้างน้ำหรือล้างในเครื่องล้างจานได้ เมื่อถอดเหวนลูกกลิ้งออกจากช่องเตาอบเพื่อทำความสะอาด ต้องแน่ใจว่าได้เปลี่ยนในตำแหน่งที่เหมาะสม
9. ขัดกลิ่นไม่เพียงประสิทธิภาพของคุณโดยการผสมน้ำหนึ่งส่วนกับน้ำผลไม้และพิวยของมะนาวหนึ่งลูกในชามแล้วใส่เตาอบ ให้เวลาเป็นเวลา 5 นาที แล้วเช็ดเตาอบให้สะอาดและแห้งด้วยผ้านุ่ม
10. เมื่อจำเป็นต้องเปลี่ยนไฟเตาอบ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่ายเพื่อทำการเปลี่ยน
11. ควรทำความสะอาดเตาอบอย่างสม่ำเสมอและขัดคราบอาหารออก การไม่ดูแลรักษาเตาอบให้อยู่ในสภาพที่สะอาดอาจทำให้พื้นผิวเสื่อมสภาพซึ่งอาจส่งผลเสียต่ออายุการใช้งานของเครื่องและอาจส่งผลให้เกิดอันตรายได้
12. กรุณาอย่าทิ้งอุปกรณ์น้ำดื่มในถังขยะภายในบ้าน ควรทิ้งไปยังศูนย์กำจัดขยะที่เทศบาลจัดให้

การลงทะเบียนรับประกันสินค้าออนไลน์

Online Warranty Registration
ลงทะเบียนรับประกันสินค้าออนไลน์



ง่ายกว่า รวดเร็วกว่า
สินค้ากลุ่ม Home Appliances
ระยะเวลาการรับประกัน เริ่มนับจากวันที่ออกใบกำกับสินค้า

ติดต่อบริการหลังการขาย



Contact after sales service
Please scan the QR code.
ติดต่อบริการหลังการขาย
กรุณาสแกนคิวอาร์โค้ด

บริษัท เอเชเพลส (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่
57 ซอยสุขุมวิท64 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์: (02) 768-7171 โทรสาร: (02) 741-7272
เวลาเปิดบริการ จันทร์ — ศุกร์ 08.00 — 17.00 น. วันเสาร์ 9.00 - 16.00 น. วันอาทิตย์ : ปิดทำการ