


គ្រឿងការងារ

មែនក្រឡេវ



BM 6120 AX

**gorenje**

## ถึงลูกค้าคนสำคัญ!

อันดับแรก พวกราชขอขอบคุณที่คุณเลือกซื้อสินค้าของเรา พวกราชมั่นใจว่าตอบไม่คร่าวพที่ทันสมัยและมีพึงกัน การใช้งานที่ครบครัน, ผลิตจากวัสดุที่ดีที่สุด จะตอบสนองความต้องการให้กับคุณอย่างสูงสุด

เราแนะนำว่าคุณควรร้านคูมีการใช้งานอย่างละเอียดและคุ้มค่าบบเล็กที่ทำให้คุณใช้งานเดาตอบไม่คร่าวพได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

กรุณาก็รักษาเอกสารเหล่านี้ไว้อ้างอิงในอนาคต การกำจัดเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่า

เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ได้รับเครื่องหมายรับรองตามมาตรฐานของสหภาพยุโรป 2002/96/EC เกี่ยวกับขยะอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (WEEE) เพื่อทำให้มั่นใจได้ว่าสินค้านี้ต้องได้รับการกำจัดอย่างถูกต้อง คุณจะต้องนำมันไปยังจุดที่รับภาระน้ำหนัก ซึ่งสามารถเป็นสถานที่เกิดจากการจัดการขยะที่ไม่เหมาะสม



■ สัญลักษณ์บนสินค้า, หรือบนเอกสารที่เกี่ยวข้อง กับสินค้า, แสดงให้เห็นว่าเครื่องใช้ไฟฟ้านี้จะต้องไม่ทำการทิ้งเหมือนกับการทิ้งขยะทั่วไปจากครัวเรือน แต่จะต้องนำไปไว้ที่จุดจัดเก็บขยะเพื่อนำไปรีไซเคิลเกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

การกำจัดขยะจะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับทางด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยกับการกำจัดขยะ สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดการ, การนำกลับมาใช้ใหม่หรือการนำไปรีไซเคิลของสินค้านี้ กรุณาติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในท้องถิ่นของคุณ, ผู้ให้บริการในการจัดเก็บขยะ หรือร้านค้าที่คุณซื้อสินค้า

## สารบัญ

คู่มือการติดตั้ง .....	5
ข้อมูลสำคัญ .....	6
รายละเอียดของเตาอบไมโครเวฟ .....	7
ประโยชน์จากเตาอบไมโครเวฟ .....	7
เตาอบไมโครเวฟทำงานอย่างไร .....	7
ทำไน์อาหารถึงร้อนขึ้น .....	7
คู่มือการใช้งาน .....	8
พังก์ชันเตาอบไมโครเวฟ .....	8
พังก์ชันการอบ/ย่าง .....	9
พังก์ชันไมโครเวฟ + อบ/ย่าง .....	9
การละลายน้ำแข็งตามน้ำหนัก (อัตโนมัติ) .....	10
การละลายน้ำแข็งตามเวลา (แมนนวล) .....	11
พังก์ชันพิเศษ: เครื่องดื่ม .....	12
พังก์ชันพิเศษ: พิซชา .....	12
พังก์ชันพิเศษ: ไก่ .....	13
การตั้งโปรแกรมเตาอบไมโครเวฟ .....	14
ระยะเวลาในการปรุงอาหาร .....	16
การขัดจังหวะการทำงานของเตาอบไมโครเวฟ .....	17
การประยุกต์พลังงาน .....	17
การปรับเวลา .....	18
การป้องกันเพื่อความปลอดภัย .....	18
คำแนะนำในการใช้งานที่เหมาะสมของเตาอบไมโครเวฟ .....	19
การใช้งานเตาอบไมโครเวฟ .....	19
พังก์ชันการอบ/ย่าง .....	19
คำแนะนำสำหรับการใช้ภาชนะ .....	20
โถหิน .....	20
แก้ว .....	20
พอร์สเลน .....	20
งานเคลือบเซรามิก .....	20

พลาสติก .....	20
ไม้ .....	20
การทดสอบตัวรับ .....	20
ฝาปิด .....	21
การบำบัดรักษาเตาอบไมโครเวฟ .....	22
การทำความสะอาด .....	22
ศูนย์บริการหลังการขาย .....	23
การแก้ไขปัญหา .....	23
การเปลี่ยนสายไฟ .....	23
การเปลี่ยนหลอดไฟ .....	23

## คู่มือการติดตั้ง (Installation instruction)

นำเตาอบไมโครเวฟออกจากบรรจุภัณฑ์  
นำส่วนประกอบและอุปกรณ์ที่อยู่ภายในเตาอบไมโครเวฟ  
ออกจากทั้งหมด  
ตรวจสอบว่าส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ต่างๆ อยู่ในสภาพ  
ในการใช้งานที่ดี

- ประจุและบานพับ
- ด้านหน้าเตาอบไมโครเวฟ
- ภายในและภายนอกเตาอบไมโครเวฟ

ถ้าคุณพบสิ่งปิดปกติเมื่อตรวจสอบ ห้ามใช้เตาไมโครเวฟ  
และควรติดต่อตัวแทนจำหน่ายโดยทันที  
วางแผนที่จะรับน้ำหนักของเตาได้ดี

เพื่อทำให้การระบายความร้อนของเตาอบไมโครเวฟทำงาน  
ได้ดีที่สุด แนะนำว่าการติดตั้งเตาอบไมโครเวฟควรมีพื้นที่  
เปิดโล่งตรงบริเวณด้านบนของตัวเครื่อง (ข้างซ้าย คู่มือการ  
ติดตั้งที่แนบมาด้วยกับสินค้า)

คำเตือน: สามารถเข้าถึงปลั๊กของเตาอบไมโครเวฟหลังการ  
ติดตั้งได้อย่างง่ายดาย

ในขณะติดตั้งเตาอบไมโครเวฟควรระวังอย่างมาก  
และตรวจสอบจนมั่นใจว่าสายไฟหลักนั้นจะไม่เส้นผสกน  
แรงด้านหลังของตัวเครื่อง เนื่องจากแรงด้านหลังจะมี  
อุณหภูมิสูงเมื่อใช้และเป็นสาเหตุทำให้สายไฟเกิดความ  
เสียหาย

เมื่อเตาไมโครเวฟได้รับการติดตั้งให้ด้านบนแนวเดียวกับ  
เตาอบแบบธรรมด้า เตาอบไมโครเวฟจะต้องวางอยู่  
ด้านบนของเตาอบแบบธรรมด้าเพื่อว่าการก่อตัวที่เกิด  
จากการควบแน่นภายในที่อยู่ด้านหลังจะเกิดขึ้น  
เตาอบต้องมีการใช้สายไฟแบบเฟสเดียว และเตาอบ  
ไมโครเวฟต้องมีการต่อสายดิน

คำเตือน: เตาอบไมโครเวฟต้องได้รับการต่อสายดิน

ผู้ผลิตและตัวแทนจำหน่ายจะไม่รับผิดชอบสำหรับการหยุด  
ทำงานหรือการเกิดอุบัติเหตุอันเกิดจากการไม่ทำงานคู่มือ  
การใช้งานในส่วนการติดตั้ง

## ข้อมูลสำคัญ (Important information)

**คำเตือน:** ถ้าหากประดิษฐ์หรือบันพับประดิษฐ์เสีย, เตาอบไม่โครงเฟฟจะไม่สามารถเปิดใช้งานได้จนกว่าจะได้รับการซ่อมแซมโดยช่างผู้ชำนาญงาน

**คำเตือน:** ตรงนี้เป็นสิ่งที่เป็นอันตรายสำหรับทุก ๆ คน, ยกเว้นสำหรับช่างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง, ความพยายามในการซ่อมแซมหรือลองทดสอบคุปกรณ์หรือฝ่าหรือตัวกรอบซึ่งใช้สำหรับการป้องกันการรั่วไหลของพลังงานไม่โครงเฟฟโดยผู้ที่ไม่มีประสบการณ์และไม่มีทักษะเฉพาะทาง

**คำเตือน:** ของเหลวและอาหารอื่นๆ ไม่ควรทำให้ร้อนในภาชนะที่ปิดสนิท เพราะอาจจะทำให้อาหารเหล่านี้ระเบิด

**คำเตือน:** เด็กสามารถใช้งานเครื่องเตาอบไม่โครงเฟฟได้โดยปราศจากการควบคุมโดยผู้ใหญ่ ก็ต่อเมื่อเด็กได้รับคำแนะนำที่เหมาะสมที่จะสามารถใช้เครื่องเตาอบได้อย่างปลอดภัยและเข้าใจถึงอันตรายจากการใช้งานที่ไม่ถูกต้อง

**คำเตือน:** เมื่อเตาอบไม่โครงเฟฟทำงานในโหมดแบบผสม (ไม่โครงเฟฟ + อบ/ย่าง) เด็ก ๆ ควรใช้งานเตาอบไม่โครงเฟฟโดยมีผู้ใหญ่ดูแลควบคุมอยู่ข้างๆ เนื่องจากเตาอบไม่โครงเฟฟมีการสร้างความร้อนในระดับสูง

**คำเตือน:** เตาอบไม่โครงเฟฟต้องได้รับการทำความสะอาดเป็นประจำและเช็ดเศษอาหารที่ตกค้างอยู่ภายในเตาอบไม่โครงเฟฟ (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ การบำรุงรักษาเตาอบไม่โครงเฟฟ) การละเลยในการบำรุงรักษาเตาอบไม่โครงเฟฟให้สะอาด อาจจะเป็นสาเหตุทำให้พื้นผิวภายในเตาอบไม่โครงเฟฟเสื่อมคุณภาพและทำให้อายุการทำงานของเตาอบไม่โครงเฟฟสั้นลง และอาจจะเป็นสาเหตุของอุบัติเหตุที่ร้ายแรง เมื่ออาหารเกิดความร้อนในภาชนะที่เป็นพลาสติกหรือกระดาษ หมั่นดูดูเตาอบไม่โครงเฟฟบ่อยครั้ง เพราะตรงนี้อาจจะเกิดไฟลุกไหม้ได้ถ้าหากเกิดควันขึ้น ให้ทำการปิดการทำงานเตาอบ

ไม่โครงเฟฟและตัดกระแสไฟของเตาอบไม่โครงเฟฟและปิดประดิษฐ์ไว้เพื่อทำให้ประกายไฟที่อาจจะเกิดขึ้นดับลงหลังจากคุณขาดมมเด็กหรือหยอกใส่อาหารเด็ก, คนหรือเข่าอาหารภายในภาชนะและดูดอุณหภูมิก่อนป้อนให้กับเด็ก เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เด็กปากรองจากความร้อนการคุณเครื่องดื่มในเตาอบไม่โครงเฟฟอาจจะเป็นผลในการถังจุดเดือดอย่างล้าช้า ดังนั้น ควรระมัดระวังในการจับหรือจัดการกับภาชนะ

ใช้ทั้งเปลือกและไขสุกทั้งลูก ไม่จำเป็นต้องทำการคุณเตาอบไม่โครงเฟฟก่อน ซึ่งใช้อาจจะเกิดการระเบิดแม้ว่าการสร้างความร้อนด้วยไม่โครงเฟฟสิ้นสุดลงใช้เครื่องครัวที่เหมาะสมในการใช้งานกับเตาอบไม่โครงเฟฟเท่านั้น ห้ามใช้เครื่องครัวที่เป็นโลหะใส่ไปในเครื่องเตาอบไม่โครงเฟฟ ยกเว้นว่าเครื่องครัวนั้นผลิตมาเพื่อใช้งานกับเตาอบไม่โครงเฟฟหรือเพื่อวัตถุประสงค์การใช้งานนี้โดยเฉพาะห้ามทำการคุณของเหลวหรืออาหารอื่นๆ ในภาชนะปิดซึ่งอาหารเหล่านี้อาจจะระเบิด

ห้ามอุ่นเอกสารหรือบรรจุภัณฑ์หรือเครื่องดื่มเอกสาร ตรงนี้เป็นอันตรายทำให้เกิดไฟลุกใหม่ เมื่อไม่แน่ใจในการปูรุงอาหาร ควรเลือกระยะเวลาสักนิดในการปูรุงอาหาร, การสร้างความร้อนหรือละลายน้ำแข็งของอาหารด้วยไม่โครงเฟฟ ในการเลือกการปูรุงอาหารในระยะเวลานานอาจจะทำให้อาหารแห้งหรือแม้แต่ไหม้ ห้ามใช้เตาอบไม่โครงเฟฟออกหนีจากวัตถุประสงค์ในการอุ่น, ปูรุง หรือละลายน้ำแข็งของอาหารอย่าใช้งานเครื่องเตาอบไม่โครงเฟฟโดยปราศจากชั้นวางและอาหารที่ต้องการปูรุง หมั่นดูดูอย่าให้ช่องระหว่างความร้อนของเตาอบไม่โครงเฟฟอุดตัน ห้ามคลุมในบริเวณส่วนระหว่างลุมและช่องว่างทั้งหมด

## รายละเอียดของเตาอบไมโครเวฟ (Description of the Microwave Oven)

ประโยชน์ของเตาอบไมโครเวฟ (Advantage of a microwave oven): ในเตาอบแบบดั้งเดิม การกระจายความร้อนโดยตัวต้านทานหรือหัวเตา, ความร้อนค่อนข้างน้ำหนักและสูญเสียพลังงานในการสร้างความร้อนของอากาศ, ส่วนประกอบของเตาอบและภาชนะรองรับท่างลับกัน ในเตาอบไมโครเวฟ ความร้อนจะถูกสร้างขึ้นจากภายในอาหาร, อาหารจะเกิดความร้อนจากภายในออกมานอกจากนั้น ตรงนี้เป็นการสูญเสียพลังงานในการสร้างความร้อนของอากาศ, ส่วนประกอบของเตาอบและภาชนะรองรับท่างลับกัน ในเตาอบไมโครเวฟ ความร้อนจะถูกสร้างขึ้นจากภายในอาหาร, อาหารจะเกิดความร้อนจากภายในออกมานอกจากนั้น ตรงนี้ไม่มีการสูญเสียพลังงานอย่างเช่นอากาศ, ผนังภายในของเตาอบไมโครเวฟและภาชนะ (เมื่อมีระดับเพียงพอ) จะไม่เกิดความร้อนจากไมโครเวฟโดยสูง, เตาอบไมโครเวฟมีประโยชน์ดังต่อไปนี้

1. ประหยัดเวลาในการปั่นอาหาร: โดยปกติตรงนี้ช่วยลดระยะเวลาในการปั่นอาหารประมาณ ¾ จากระยะเวลาในการปั่นอาหารแบบธรรมดากว่า
2. การละลายน้ำแข็งอย่างรวดเร็ว ซึ่งป้องกันการแพร่กระจายของแบคทีเรีย
3. ประหยัดไฟฟ้า
4. รักษาคุณค่าของสารอาหารเนื่องจากระยะเวลาในการปั่นอาหารลดลง
5. ทำความสะอาดง่าย

## เตาอบไมโครเวฟทำงานอย่างไร (How the microwave oven works)

ในเตาอบไมโครเวฟมีวิลาร์ส์ส่งแรงดันไฟฟ้าในระดับสูง ซึ่งเรียกว่า “แมกнетرون” ซึ่งจะเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานไมโครเวฟ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเหล่านี้จะเกิดขึ้นภายในเตาอบโดยวิธีการของการนำคลื่นและกระจายโดยตัวเรียนคลื่นไมโครเวฟ

ภายในเตาอบไมโครเวฟจะกระจายในทุกทิศทางและจะสะท้อนโดยผนังโลหะซึ่งทำให้อาหารสุกเท่ากันทุกด้าน


## ทำไมอาหารถึงร้อน? (Why does the food heat up?)

อาหารทุกประเภทมีส่วนประกอบของน้ำ ซึ่งเป็นโมเลกุลที่เคลื่อนไหวโดยไมโครเวฟ การผลกระทบกันระหว่างโมเลกุลจะทำให้เกิดความร้อนซึ่งเป็นสาเหตุทำให้คุณภูมิในอาหารเพิ่มสูงขึ้น, ละลายน้ำแข็งของอาหาร ทำให้อาหารสุกหรือรักษาความร้อนของอาหารซึ่งความร้อนก่อตัวภายในอาหาร:


- อาหารจะสุกได้ด้วยการใช้น้ำหรือไขมันเพียงเล็กน้อยหรือไม่ใช้เลย
- การละลายน้ำแข็ง, การสร้างความร้อนและการทำให้อาหารสุกในเตาอบไมโครเวฟเร็วกว่าเตาอบแบบธรรมดามาก
- วิตามิน, แร่ธาตุและสารอาหารนั้นยังคงอยู่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงสีและกลิ่นจากธรรมชาติของอาหาร

คลื่นไมโครเวฟจะส่งผ่านภาชนะแบบพอร์سلิน, แก้ว, กระดาษหรือพลาสติก แต่ไม่ส่งผ่านโลหะ ดังนั้น ภาชนะที่ผลิตหรือมีส่วนประกอบของโลหะจะไม่สามารถนำมาใช้กับเตาอบไมโครเวฟ


คลื่นไมโครเวฟจะสะท้อนโดยโลหะ .....



.... คลื่นไมโครเวฟจะส่งผ่านแก้ว, พอร์ซเลน ....




..... อาหารจะดูดซับคลื่นไมโครเวฟเอาไว้ .....



## คู่มือการใช้งาน (Operating instructions)

1. เชื่อมต่อกระแสไฟเข้าสู่เตาอบไมโครเวฟด้วย  
แหล่งจ่ายไฟที่เหมาะสม (ดู คู่มือการติดตั้ง)
2. เปิดประตูเตาอบไมโครเวฟโดยกดปุ่ม “open” (เปิด)  
ในบางรุ่นจะไม่มีปุ่มนี้ ตรงนี้จะต้องทำการดึงประตู  
เตาอบไมโครเวฟออก ไฟภายในเตาอบจะสว่างขึ้น
3. วางแผนบนถาดหัวบันดาดหรือตะแกรง
4. เลือกฟังก์ชันและระยะเวลาตามต้องการซึ่งสอดคล้อง  
กับคำอธิบายที่จัดเตรียมไว้ในหัวข้อต่อไป
5. ปิดประตูและกดปุ่ม START (เริ่มต้นทำงาน)
6. เตาอบไมโครเวฟจะทำงานโดยทันที หน้าจอติดจิตออล  
จะแสดงระยะเวลาที่เหลือสำหรับการปั่นอาหาร




### หมายเหตุสำคัญ

ปุ่มที่แสดงควบคุมแสดงให้เห็นถึงการใช้งานสำหรับการตั้งโปรแกรมของเตาอบไมโครเวฟ โดยค่าหลัก ปุ่มต่างๆ ที่สามารถใช้งานได้ จะมีไฟสีเขียวสว่างขึ้นที่ปุ่มนั้นๆ เมื่อปุ่มใดปุ่มหนึ่งถูกเลือก ปุ่มนั้นจะเปลี่ยนเป็นสีแดง

### ฟังก์ชันเตาอบไมโครเวฟ (Microwave function)


1. กดปุ่ม MICROWAVE ซึ่งไฟสีแดงจะสว่างขึ้นที่ปุ่มนี้
2. ป้อนเวลาการทำงานที่ต้องการ (ยกตัวอย่างเช่น 10 นาที) โดยกดปุ่ม – และ +
3. วิธีการเปลี่ยนระดับความร้อนของเตาอบไมโครเวฟ กดปุ่ม – และ + ถ้าหากปุ่มเหล่านี้ไม่ถูกกด ตั้งนั้น เตาอบไมโครเวฟจะทำงานด้วยระดับความร้อนสูงสุด
4. กดปุ่ม START (เริ่มต้นทำงาน) เตาอบไมโครเวฟจะเริ่มทำงานโดยทันที



## คู่มือการใช้งาน (Operating instructions)

### ฟังก์ชันอบ/ย่าง (Grill function)


- กดปุ่ม GRILL (อบ/ย่าง) ไฟสีแดงจะสว่างขึ้นที่ปุ่มนี้
- ป้อนเวลาการทำงานที่ต้องการ (ยกตัวอย่าง เช่น 10 นาที) โดยกดปุ่ม - และ +
- กดปุ่ม START (เริ่มต้นทำงาน) เตาอบไมโครเวฟจะเริ่มทำงานโดยทันที



### ฟังก์ชัน ไมโครเวฟ + อบ/ย่าง (Microwave+Grill function)

#### function)

- กดปุ่ม MICROWAVE + GRILL ไฟสีแดงจะสว่างขึ้นที่ปุ่มนี้
- ป้อนเวลาการทำงานที่ต้องการ (ยกตัวอย่าง เช่น 10 นาที) โดยกดปุ่ม - และ +
- วิธีการเปลี่ยนระดับความร้อนของเตาอบไมโครเวฟ กดปุ่ม - และ + ถ้าหากปุ่มเหล่านี้ไม่ถูกกด ดังนั้น เตาอบไมโครเวฟจะทำงานด้วยระดับความร้อนสูงสุด
- กดปุ่ม START (เริ่มต้นทำงาน) เตาอบไมโครเวฟจะเริ่มทำงานโดยทันที




## คู่มือการใช้งาน (Operating instructions)

การละลายน้ำแข็งตามน้ำหนัก (อัตโนมัติ)(Defrosting by Weight (Automatic))

- กดปุ่ม DEFROST ไฟสีแดงจะสว่างขึ้นที่ปุ่มนี้
- ป้อนข้อมูลประเภทอาหาร โดยกดปุ่ม – และ + ถ้าหากปุ่มไม่ถูกกด เตาอบจะเลือกอาหารประเภทที่ 1 ซึ่งเป็นค่าน้ำหนัก
- ป้อนข้อมูลน้ำหนัก (ยกตัวอย่าง เช่น 1.2 กิโลกรัม) โดยการกดปุ่ม – และ +
- กดปุ่ม START (เริ่มต้นทำงาน) เตาอบปีนicroเวฟ จะเริ่มทำงานโดยทันที
- เมื่อเตาอบปีนicroเวฟปิดการทำงานและเสียงเตือนดังขึ้น เปิดประตูเตาอบและทำการคนอาหาร ปิดประตูเตาอบอีกครั้งและกดปุ่ม START (เริ่มต้นทำงาน) เพื่อดำเนินการละลายน้ำแข็งต่อ

ตารางด้านล่างนี้คือข้อมูลเกี่ยวกับระยะเวลา (ด้วยอุณหภูมิที่เหมาะสมในการละลายน้ำแข็งหลากหลายประเภทตามน้ำหนัก, การกระจาย) และคำแนะนำตามลำดับของน้ำหนัก, ระยะเวลาในการละลายน้ำแข็ง



รหัส	อาหาร	น้ำหนัก	ระยะเวลาในการละลายน้ำแข็ง	เวลาตามน้ำหนัก	คำแนะนำ
1	เนื้อ	0.1 – 1.5 กก.	4 – 61 นาที	20 – 30 นาที	ห่อส่วนปลายที่บางที่สุดด้วยฟอยล์อลูมิเนียม กลับด้านเมื่อได้ยินเสียงเตือนจากเตาอบปีนicroเวฟ
2	สต็อกวีแก๊ก	0.1 – 1.5 กก.	4 – 61 นาที	20 – 30 นาที	ห่อส่วนปลายที่บางที่สุดด้วยฟอยล์อลูมิเนียม กลับด้านเมื่อได้ยินเสียงเตือนจากเตาอบปีนicroเวฟ
3	ปลา	0.1 – 1.5 กก.	4 – 63 นาที	20 – 30 นาที	ห่อส่วนปลายที่บางที่สุดด้วยฟอยล์อลูมิเนียม กลับด้านเมื่อได้ยินเสียงเตือนจากเตาอบปีนicroเวฟ
4	ผักไส้	0.1 – 0.5 กก.	2 – 13 นาที	5 – 10 นาที	วางผักไส้ไว้บนจานแก้วและปิดฝ่าไว้ในระหว่างการละลายน้ำแข็งและระยะเวลาที่รอ
5	ไข่	0.1 – 0.8 กก.	2 – 19 นาที	5 – 10 นาที	วางไข่ไว้บนถาดแก้วและคุณด้วยผ้าบางสะอาด

หมายเหตุสำคัญ:

- ในพงกชั้นละลายน้ำแข็งตามน้ำหนัก, น้ำหนักของอาหารที่ถูกป้อนนั้นไม่วรรณน้ำหนักของภาชนะ
- พงกชั้นละลายน้ำแข็งตามน้ำหนักจะต้องใช้สำหรับอาหารดิบเท่านั้น
- พงกชั้นนี้จะใช้ได้ผลดีถ้าหากอาหารนั้นมีอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ -18 องศาเซลเซียสและอาหารพึงนำออกจากช่องแข็งและนำเข้าสู่เตาอบปีนicroเวฟโดยทันที

## คู่มือการใช้งาน (Operating instructions)

### การละลายน้ำแข็งตามน้ำหนัก (โดยอัตโนมัติ)


#### (Defrosting by Weight (Automatic))

ถ้าอาหารนั้นมีอุณหภูมิสูงขึ้น ( เพราะว่าไม่ได้แช่เย็น ) เนื่องจากน้ำแข็งจะดับสามดาวหรือ เพราะว่าอาหารนำออกจากการแช่แข็งนานมากกว่า 20 นาที ) ดังนั้น ระยะเวลาในการคำนวณโดยต้องบันทึกไว้ในครัวฟridge จะต้องคำนวณโดยต้องบันทึกไว้ในครัวฟridge เพื่อให้สามารถคำนวณเวลาได้แม่นยำ

ในกรณีก่อนหน้านี้ และในอาหารกึ่งสำเร็จรูปแช่แข็ง ให้พึงขั้นการละลายน้ำแข็งตามเวลา โดยเริ่มต้นด้วยระยะเวลาสั้น ๆ เมื่อใช้อุปกรณ์ในการป้องกันส่วนที่บางที่สุดของอาหาร ควรระมัดระวังและตรวจสอบจนมั่นใจว่าฟอยล์นั้นไม่สัมผัสถกับผนังของเตาอบไมโครเวฟเพื่อเป็นการป้องกันการทำให้เกิดความเสียหายต่าง ๆ

### การละลายน้ำแข็งตามเวลา (แม่นนวลด) (Defrosting by time (Manual))


- กดปุ่ม DEFROST ส่องครั้ง ไฟสีแดงจะสว่างขึ้นที่ปุ่มนี้
- ป้อนระยะเวลาในการละลายน้ำแข็ง ( เช่น 10 นาที ) โดยกดปุ่ม – และ +
- กดปุ่ม START (เริ่มต้นทำงาน) เตาอบไมโครเวฟจะเริ่มต้นทำงานโดยทันที
- เมื่อเตาอบไมโครเวฟปิดการทำงานและเสียงเตือนดังขึ้น เปิดประตูเตาอบและทำการคนอาหาร ปิดประตูเตาอบอีกครั้งและกดปุ่ม START (เริ่มต้นทำงาน) เพื่อดำเนินการละลายน้ำแข็งต่อ



## คู่มือการใช้งาน (Operating instructions)


### ฟังก์ชันพิเศษ: เครื่องดื่ม (Special function : Drinks)

- วางเครื่องดื่ม (ขนาด 150 – 30 มิลลิลิตรสำหรับกาแฟ, ชา, น้ำ หรือนม เป็นต้น) ไว้ในภาชนะที่ความร้อนบนถาด
- กดปุ่มฟังก์ชันพิเศษ DRINKS (เครื่องดื่ม) ไฟสีแดงจะสว่างขึ้นที่ปุ่มนี้
- ระยะเวลาของฟังก์ชันสามารถเพิ่มขึ้นได้จากระยะเวลาหลักอยู่ที่ 30 วินาทีโดยกดปุ่มฟังก์ชันพิเศษ DRINK อีกครั้งเมื่อเสร็จสิ้นในครั้งแรก ตรงนี้ยังสามารถเพิ่มระยะเวลาได้โดยกดปุ่ม – และ +
- กดปุ่ม START (เริ่มต้นทำงาน) เตาอบไมโครเวฟจะเริ่มต้นทำงานโดยทันที



### ฟังก์ชันพิเศษ : พิซซ่า (Special function: Pizza)

- ໂຮຍແປ່ງลงบนถาดเล็กน้อยและวางพิซซ่าไว้บนถาด
- กดปุ่ม ฟังก์ชันพิเศษ PIZZA ไฟสีแดงจะสว่างขึ้นที่ปุ่มนี้
- กดปุ่ม START (เริ่มต้นทำงาน) เตาอบไมโครเวฟจะเริ่มทำงานโดยทันที
- เมื่อสิ้นสุดการทำงาน, จะมีระยะเวลาอีก 2 นาทีซึ่งเตาอบไมโครเวฟจะทำงานอย่างต่อเนื่องและหน้าจอจะกระพริบพร้อมปุ่มฟังก์ชันพิเศษ PIZZA




## คู่มือการใช้งาน (Operating instructions)

### ฟังก์ชันพิเศษ : ไก่ (Special function: Chicken)

1. หั่นไก่เป็นชิ้น (400 ถึง 500 กรัม) และวางไก่บน  
ajanที่ความร้อนและวางจานบนถาด เติมน้ำมัน,  
เครื่องปิ้ง, เกลือหรือส่วนผสมอื่นๆ ตามต้องการ
2. กดปุ่มฟังก์ชันพิเศษ CHICKEN (ไก่) ไฟสีแดงจะ<sup>\*</sup>  
สว่างขึ้นที่ปุ่มนี้
3. กดปุ่ม START (เริ่มต้นทำงาน) เตาอบไมโครเวฟ  
จะเริ่มทำงานโดยทันที
4. ระยะเวลาในการปิ้งอาหารทั้งหมดคือ 30 นาที  
ซึ่งแบ่งช่วง ช่วงละ 7 นาทีครึ่ง เมื่อสิ้นสุดในสาม  
ช่วงแรก เตาอบไมโครเวฟจะปิดการทำงานและ  
เสียงเตือนจะดังขึ้น ทำการกลับเนื้อไก่และกดปุ่ม  
START (เริ่มต้นทำงาน) เพื่อทำการปิ้งอาหารต่อ
5. หลังจากสิ้นสุดการปิ้งอาหาร ตรงนี้จะมีเวลารอ  
ในระหว่างนี้เตาอบไมโครเวฟจะยังคงทำงานอยู่  
และหน้าจอกรพริบพร้อมปุ่มฟังก์ชันพิเศษ

CHICKEN




## คู่มือการใช้งาน (Operating instructions)

### การตั้งโปรแกรมเตาอบไมโครเวฟ (Programming the Microwave oven)

พังก์ชันทั่วไป (ไมโครเวฟ, อบ/ย่าง, ไมโครเวฟ+อบ/ย่าง, ละลายน้ำแข็งตามน้ำหนักและละลายน้ำแข็งตามเวลา) โดยการตั้งโปรแกรมซึ่งส่งผลกับระดับสูงสุดของพังก์ชันทั้งสาม

ยกตัวอย่างเช่น การละลายน้ำแข็งตามน้ำหนัก ด้วยอาหารขนาด 800 กรัม, ระยะเวลาในการละลายนาน 10 นาทีด้วยความร้อนระดับ 4 และหลังจากนั้นใช้พังก์ชัน ไมโครเวฟ+อบ/ย่าง นาน 8 นาทีด้วยระดับความร้อน 3 นาที สามารถตั้งโปรแกรมได้ดังต่อไปนี้

1. กดปุ่ม DEFROST (ละลายน้ำแข็ง) ไฟสีแดงจะสว่างขึ้นที่ปุ่มนี้
2. ประเภทอาหาร, เนื้อสัตว์ (ประเภทที่ 1) ถูกเลือกโดยค่าหลัก
3. ป้อนน้ำหนักอาหาร (0.8 กก) โดยกดปุ่ม – และ +
4. กดปุ่ม CLOCK/PROGRAMMING (นาฬิกา/ตั้งโปรแกรม) เพื่อเข้าสู่การตั้งโปรแกรมของพังก์ชันต่อไป
5. กดปุ่ม MICROWAVE (ไมโครเวฟ) ไฟสีแดงจะสว่างขึ้นที่ปุ่มนี้
6. ป้อนระยะเวลา (10 นาที) ด้วยปุ่ม – และ +
7. กดปุ่ม – เพื่อเปลี่ยนระดับความร้อนของไมโครเวฟให้อยู่ที่ระดับ 4
8. กดปุ่ม CLOCK/PROGRAMMING (นาฬิกา/ตั้งโปรแกรม) เพื่อเข้าสู่การตั้งโปรแกรมของพังก์ชันต่อไป
9. กดปุ่ม MICROWAVE+GRILL (ไมโครเวฟ+อบ/ย่าง) ไฟสีแดงจะสว่างขึ้นที่ปุ่มนี้
10. ป้อนระยะเวลา (8 นาที) ด้วยการกดปุ่ม – และ +
11. กดปุ่ม “-” สองครั้ง เพื่อตั้งระดับความร้อนไมโครเวฟไว้ที่ระดับ 3
12. กดปุ่ม START (เริ่มต้นทำงาน) เตาอบจะทำงานโดยทันที
13. เตาอบจะส่งเสียงเตือนเมื่อมาสิ้นสุดพังก์ชันแรก



(ละลายน้ำแข็ง) ไปจนถึงอีกฝั่งซันหนึ่ง

(ไม่ครัวฟหรืออบ/ย่าง)

14. เมื่อเตาอบไม่ครัวฟส่งเสียงเตือน, เปิดประตูเตา  
อบและทำการพลิกอาหาร, ปิดประตูเตาอบอีก  
ครั้งและกดปุ่ม START (เริ่มต้นทำงาน)

## คู่มือการใช้งาน (Operating instructions)

### ระยะเวลาในการปั่นอาหาร (During operation..)

ประดิษฐ์เดาบสามารถเปิดออกได้ตลอดเวลาในระหว่างเดา  
อบไมโครเวฟทำงาน ในกรณีนี้ การสร้างคลื่นไมโครเวฟ

จะหยุดการทำงานโดยทันที

การอบ-ย่างจะถูกสลับเปลี่ยน แต่ยังคงรักษาอุณหภูมิสูง  
เอาไว้

ตัวจับเวลาจะหยุดการทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อแสดง


ระยะเวลาที่ยังเหลืออยู่

ถ้าจำเป็น ควรนี้สามารถทำ:

1. คนหรือเขย่าอาหารเพื่อทำให้การปั่นอาหาร  
ออกมากเมื่อผลที่ได้ขึ้น
2. ปรับระดับความร้อนของไมโครเวฟโดยกดปุ่ม –  
และ +
3. เลือกฟังก์ชันอื่นๆ โดยกดปุ่มฟังก์ชัน
4. ปรับระยะเวลาในการปั่นอาหารที่เหลือโดยกด  
ปุ่ม – และ +

ปิดประดิษฐ์เดาบยกครั้งและกดปุ่ม START (เริ่มต้นทำงาน)

เดาอบไมโครเวฟจะทำงานโดยทันทีอีกครั้ง



## คู่มือการใช้งาน (Operating instructions)

### การขัดจังหวะการทำงานของเตาอบไมโครเวฟ (Interrupting oven operation)

เพื่อหยุดการทำงานของเตาอบไมโครเวฟก่อนที่เวลาที่ตั้งไว้จะสิ้นสุดลง กดปุ่ม STOP (หยุดการทำงาน) หรือเปิดประตูเตาอบ

ถ้าคุณไม่ต้องการที่จะทำให้อาหารร้อนอีกด่อไป ดังนั้นปิดประตูเตาอบและกดปุ่ม STOP (หยุดการทำงาน) อีกครั้ง

เตาอบไมโครเวฟจะส่งเสียงเตือนและหน้าจอจะแสดงนาฬิกา

เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาในการทำงาน เตาอบไมโครเวฟจะปิดการทำงาน, เสียงเตือนจะดังขึ้นสามครั้งและหน้าจอจะแสดงคำว่า "End" เสียงเตือนจะยังคงดังต่อภายใน 30 วินาที จนกว่าทั้งประตูเตาอบเปิดออกหรือปุ่ม STOP (หยุดการทำงาน) ถูกกด

### การประหยัดพลังงาน (Energy Saving)

เตาอบไมโครเวฟมีโหมดประหยัดพลังงาน ซึ่งจะตัดกระแสไฟโดยอัตโนมัติเมื่อไม่มีการใช้งาน


ในโหมดประหยัดพลังงาน ปุ่มบนແงคงควบคุมทั้งหมดจะดับ และหน้าจอจะแสดงเวลาเท่านั้น

โหมดประหยัดพลังงานจะปิดการทำงานเมื่อปุ่มพังก์ชันถูกกด

## คู่มือการใช้งาน (Operating instructions)


### การปรับเวลา ( Adjusting the clock)

- กดปุ่ม CLOCK (นาฬิกา) จนกระตุ้นตัวเลขที่หน้าจอจะรีบ
- ป้อนค่าเวลาที่ต้องการปรับในรูปแบบการปัจจุบันของอากาศที่เหลือโดยกดปุ่ม – และ +
- กดปุ่ม CLOCK (นาฬิกา) เพื่อปรับค่านาฬิกา
- ป้อนตัวเลขสำหรับนาที เพื่อปรับรูปแบบเวลาการปัจจุบันของอากาศที่เหลือโดยกดปุ่ม – และ +
- กดปุ่ม CLOCK (นาฬิกา) เพื่อสิ้นสุดการปรับค่า



### การป้องกันเพื่อความปลอดภัย (Safety block)

- การทำงานของเตาอบไมโครเวฟอาจได้รับการป้องกัน (เช่น การป้องกันจากการใช้งานจากเด็ก) โดยกดปุ่ม STOP (หยุดทำงาน) ค้างไว้ 3 วินาที หลังจากนั้นเตาอบไมโครเวฟจะส่งเสียงเตือนและหน้าจอจะแสดงเส้นสีเส้น (ตามภาพ) และการทำงานจะถูกป้องกันไว้
- สามารถดูนาฬิกาได้ทุก ๆ ครั้งโดยกดปุ่ม START (เริ่มต้นทำงาน)
- วิธีปลดล็อกเตาอบไมโครเวฟ, กดปุ่ม START (เริ่มต้นทำงาน) ค้างไว้ 3 วินาที หลังจากนั้นเตาอบไมโครเวฟจะส่งเสียงเตือนและหน้าจอจะแสดงนาฬิกา



## คำแนะนำในการใช้งานที่เหมาะสมของเตาอบไมโครเวฟ (Advice for good usage of the oven)

### การใช้คลีนไมโครเวฟ (Working with microwaves)

ก่อนใช้งานต่างๆ ตรวจสอบจนมั่นใจว่าตรงนี้เหมาะสมสำหรับการใช้งานในเตาอบไมโครเวฟ (ดูคำแนะนำในการใช้เครื่องครัวและภาชนะ) ควรจะรู้ของเปลือกอาหารก่อนทำการปั่นทุกครั้ง ไม่ล่าเมื่อใดที่ต้องการสร้างความร้อนให้กับของเหลวด้วยภายนอกว่าซึ่งไหนสามารถถอยออกมาได้ จุดจำไว้ว่า:

- อาหารปริมาณมากต้องใช้ระยะเวลาในการปั่นอาหารนานขึ้น
- อาหารที่มีคุณภูมิต่ำกว่าจำเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการปั่นอาหารนานมากขึ้น
- อาหารที่มีความหนาแน่นต่าจะสุกเร็วขึ้น
- การกระจายในการวางอาหารให้ทั่วพื้นภายในการอบไมโครเวฟจะได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่า การปั่นอาหารในประเภทที่แตกต่างพร้อมกัน ควรวางอาหารที่มีความหนาแน่นไว้ในและอาหารที่มีความหนาแน่นอยู่หัวไว้ในด้านนอกของจุดกลางของอาหาร
- เพื่อได้รับผลการปั่นอาหารที่ดีกว่าโดยปั่นอาหารก่อนที่จะทำการเดิร์ฟ เพราะว่า อาหารจะได้รับการทำให้สุกอย่างต่อเนื่องสักระยะเวลาที่เตาอบไมโครเวฟจะปิดการทำงาน
- ระยะเวลาปั่นอาหารอาจจะสั้นกว่าปกติและรักษาระบบที่มีความร้อนสูงของอาหารเอาไว้ (อาหารที่ไม่ต้องการให้แห้ง) โดยการคุมปิดอาหาร ฝาครอบจะต้องป้องที่ยอมให้คลีนไมโครเวฟส่งผ่านและควบคุมหรือซ่องว่างเล็กๆ เพื่อให้อน้ำส่องออกมาก

### ฟังก์ชันในการอบ/ย่าง (Functioning of the grill)

เพื่อผลของการอบ/ย่างที่ดี ใช้ตะแกรงอบ/ย่างที่จัดเตรียมมาพร้อมกับเตาอบไมโครเวฟ ห้ามวางตะแกรงอบ/ย่างให้สัมผัสกับพื้นผิวโลหะภายในเตาอบไมโครเวฟซึ่งตรงนี้อาจจะเกิดประกายไฟและเป็นผลทำให้เกิดความเสียหาย

#### หมายเหตุสำคัญ:

- ในขณะที่การอบ/ย่างมีการใช้งานในครั้งแรก ควรและกลืนที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเรื่องปกติซึ่งเกิดจากน้ำมันในกระบวนการผลิต
- หลังจากครั้งแรกที่ใช้ในการอบ/ย่าง ตรงนี้เป็นเรื่องปกติที่บริเวณที่เป็นรอยช่องป้องกันตัวทำความร้อนของการอบ/ย่างเปลี่ยนรูปและเริ่มกลایเป็นสีทองเนื่องมาจากอุณหภูมิสูงซึ่งการอบย่างถึงช่วงระยะเวลาในการใช้งาน
- ระหว่างการอบ/ย่าง ดังนั้น เตาอบไมโครเวฟอาจจะต้องทำการติดตั้งให้สูงกว่าพื้นอย่างต่ำ 80 เซนติเมตร ซึ่งเป็นการป้องกันไม่ให้เด็กเอื้อมถึง
- ในขณะใช้งาน ผนังภายในเตาอบไมโครเวฟและตะแกรงจะมีความร้อนสูง ดังนั้น ควรใช้ถุงมือกันความร้อนในการหยิบจับ
- ในระหว่างการใช้ตะแกรงอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นเรื่องปกติที่ตัวทำความร้อนปิดการทำงานสำหรับช่วงเวลาระยะสั้นเนื่องจากการจะทำข้องตัวจำกัดอุณหภูมิเพื่อความปลอดภัย
- ห้ามใช้ภาชนะที่เป็นพลาสติกหรือภาชนะอื่นๆ ที่ไม่ทนความร้อนสูง ซึ่งภาชนะเหล่านี้จะถูกทำลายเนื่องจากอุณหภูมิสูง

## คำแนะนำในการใช้ภาชนะ (Advice on the use of cookware)

### โลหะ (Metal)

ห้ามใช้จานโลหะ, กระป่อง, อาหารที่ห่อด้วยฟอยล์และเครื่องตัดภายในเตาอบไมโครเวฟ โลหะจะสะท้อนคลื่นไมโครเวฟและอาหารนั้นจะไม่ร้อน อาหารควรนำออกจากกระป่องโลหะและวางไว้บนจานที่สามารถใช้กับเตาอบไมโครเวฟ ซึ่งคลื่นไมโครเวฟจะไม่สะท้อนกลับกระป่องสังกะสี, อาหารจะร้อนเฉพาะบนพื้นผิวเท่านั้น การใช้จานที่เหมาะสม ความร้อนจะกระจายทั่วอาหาร

### ข้อยกเว้น:

การปูจุอาหารหรือลดลายน้ำแข็งที่มีขนาดไม่เท่ากัน คุณอาจจะต้องคลุกหรือห่อในส่วนที่บางกว่าด้วยฟอยล์, ซึ่งต้องวางห่างจากผนังอย่างน้อย 2 เซนติเมตร มิใช่นั้น ตรงนี้อาจจะทำให้เกิดประกายไฟ

### แก้ว (Glass)

สามารถใช้ภาชนะที่เป็นแก้วทนไฟ

ภาชนะที่เป็นคริสตัลจะมีส่วนผสมของตะกั่วอยู่มาก ซึ่งเป็นสารเคมีที่ทำให้แตกถ้าหากใช้กับเตาอบไมโครเวฟ ตรงนี้จะเกิดกับงานแก้วที่มีขอบขุ่นจะเร้นกัน

### พอร์ซเลน (Porcelain)

สามารถใช้จานพอร์ซเลนได้แต่ต้องไม่มีรอยบุบ ความชื้นอาจจะก่อตัวภายในรอยบุบ ซึ่งเป็นสารเคมีที่ทำให้เกิดแรงดันมากขึ้นซึ่งเป็นสาเหตุทำให้เกิดการแตก

### จานเคลือบเซรามิก(Glazed ceramic dish)

จานประเภทนี้อาจจะทนความร้อนได้ดี

จานเคลือบเซรามิกที่มีลวดลายสามารถใช้งานถ้าหากว่าลวดลายนั้นลงลายก่อนที่จะทำการเคลือบ

สารและสีสำหรับการเคลือบทลายชนิดที่มีส่วนผสมของสารโลหะ ดังนั้นภาชนะประเภทนี้ห้ามนำมาใช้กับเตาอบไมโครเวฟซึ่งตรงนี้อาจจะเกิดความเสียหายได้

ขอบที่เคลือบด้วยเงินและทองอาจจะลายเป็นสีดำ

### พลาสติก (Plastic)

จานพลาสติกจะต้องทำความสะอาดจากพลาสติกทนไฟ (อย่างน้อย 180 องศาเซลเซียส) มีฉนั้น จานพลาสติก

อาจจะเสียรูปทรงเมื่อใช้กับเตาอบไมโครเวฟ จานเมลามีนไม่เหมาะสมสำหรับใช้กับเตาอบไมโครเวฟซึ่งอาจจะมีความร้อนมากเกินไป

การปูจุอาหารหรือทำให้อาหารร้อนในถุงพลาสติก อาหารอาจจะต้องเจาะรูเพื่อให้อุ่นออกมานึงเป็นการป้องกันถุงระเบิด

### ไม้ (Wood)

ภาชนะที่เป็นไม้ต้องไม่นำมาใช้กับเตาอบไมโครเวฟ ไม่มีส่วนผสมของน้ำซึ่งการสร้างไอน้ำจะสามารถทำให้ภาชนะแตก

### การทดสอบภาชนะ (Recipient test)

ถ้าหากสงสัยเกี่ยวกับการใช้ภาชนะที่เป็นแก้ว, เคลือบเซรามิกหรือพอร์ซเลนในเตาอบไมโครเวฟ ซึ่งสามารถทำการทดสอบได้ดังนี้:

1. วางจานเปล่าและแก้วที่ใส่น้ำไว้ในเตาอบไมโครเวฟ
2. เปิดประตูเตาอบ
3. เลือกพังก์ชันไมโครเวฟที่ระดับสูงสุด
4. ปรับตัวจับเวลา 1 นาที

หมายเหตุ: Wenn ต้นทำงานของเตาอบไมโครเวฟถ้าในระหว่างการทดสอบ คุณได้ยินเสียงต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการเกิดประกายไฟ, ให้ปิดเตาอบไมโครเวฟโดยทันที

ภาชนะประเภทต่างๆ มีพฤติกรรมในประเภทนี้หรือมีความร้อนสูงเมื่อนำออกมาจากเตาอบไมโครเวฟซึ่งไม่ควรนำมาใช้กับเตาอบไมโครเวฟ

### ข้อยกเว้น:

ตัวรับของจานเคลือบเซรามิกมีโมเลกุลน้ำจำนวนมากและทำให้เกิดความร้อนมาก แต่สามารถใช้กับเตาอบไมโครเวฟ

ถ้าหากเกิดข้อสงสัย, ติดต่อตัวแทนจำหน่ายภาชนะและตรวจสอบจนมั่นใจว่าภาชนะเหล่านี้เหมาะสมกับการใช้เตาอบไมโครเวฟ

## ฝาครอบ (Lids)

แนะนำว่าควรใช้ฝาครอบที่เป็นแก้ว, พลาสติกหรือแผ่น

พลาสติก:

1. ฝาครอบเหล่านี้ป้องกันการหลอกอุ่นของไอน้ำโดยเฉพาะเมื่อปุ่งอาหารเป็นเวลานาน
2. ฝาครอบช่วยเพิ่มความเร็วในการทำให้อาหารร้อนเร็วขึ้น
3. ฝาครอบช่วยป้องกันไม่ให้อาหารแห้งเกินไป
4. ฝาครอบช่วยป้องกันไม่ให้อาหารสูญเสียกลิ่น

ฝาครอบอาจจะต้องมีรูเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดแรงดัน แผ่น

ฟล์มพลาสติกจะต้องทำให้เกิดรู

ขาดน้ำ, เหี้ยอกอาหารเด็กและภาชนะอื่นๆ ในลักษณะ

เดี่ยวกันอาจจะต้องทำการอุ่นโดยไม่ต้องใช้ฝาครอบซึ่ง

อาจจะทำให้เกิดการระเบิด

## การบำรุงรักษาเตาอบไมโครเวฟ (Oven Maintenance)

### การทำความสะอาด (Cleaning)

ตรวจสอบจนมั่นใจว่าเตาอบไมโครเวฟต้องถอดปลั๊กออก

ก่อนทำความสะอาด

ห้ามใช้น้ำยาทำความสะอาดที่มีฤทธิ์กัดกร่อน

#### ภายใน

- ทำความสะอาดพื้นผิวภายในอุปกรณ์ด้วยน้ำยาทำความสะอาดที่มีฤทธิ์เป็นกลาง, ผสมน้ำอุ่นและทำให้แห้งด้วยผ้าเบี้ยกบิดหมาด
- อย่าใช้น้ำให้หลงเข้าสู่ช่องระหว่างความร้อนของเตาอบไมโครเวฟ

#### ภายนอก

- ทำความสะอาดผนังภายนอกด้วยผ้าเบี้ยกหลังจากใช้งานแต่ละครั้ง
- อย่าใช้น้ำให้หลงเข้าสู่ช่องระหว่างความร้อนที่อยู่ภายนอกเตาอบไมโครเวฟ

- ถ้าบางครั้งผ่านการทำความสะอาดครั้งสุดท้ายแล้วภายในเตาอบไมโครเวฟสกปรก, วางแก้วน้ำบนถาดและเปิดเตาอบไมโครเวฟนาน 4 นาทีด้วยความร้อนสูงสุด ความชื้นจะก่อตัวบนผนังของเตาอบไมโครเวฟซึ่งจะทำให้การทำความสะอาดง่ายขึ้น
- ถ้าสามารถทำความสะอาดด้วยน้ำยาล้างจานปกติหรือล้างด้วยเครื่องล้างจาน

#### ประดู, ผนังของประดู และด้านหน้าของเตาอบไมโครเวฟ

- ส่วนอื่นๆจะต้องได้รับการทำความสะอาดอยู่เสมอ, โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นผิวสัมผัสระหว่างประดูและด้านหน้าของเตาอบไมโครเวฟ, เพื่อป้องกันการร้าวไหลงคลื่นไมโครเวฟ
- ใช้น้ำยาทำความสะอาดที่มีฤทธิ์เป็นกลางผสมน้ำอุ่นและทำให้พื้นผิวแห้งด้วยผ้านุ่ม

## ศูนย์บริการหลังการขาย (Official technical assistance service (T.A.S.)

### การแก้ไขปัญหา (Solving problems)

ช่องแฉมหรือการแทรกแซงโดยบุคคลที่ไม่มีประสบการณ์ หรือคุณสมบัติจะเป็นสาเหตุทำให้เกิดเหตุการณ์ที่เป็นอันตราย

การซ่อมแซมหรือการแทรกแซงทุกประเภทหรือประเภทใด ประเภทหนึ่งจะต้องทำให้เสื่อมสิ้นโดยผู้ผลิต ตัวแทนที่มีได้รับอนุญาตหรือซ่างผู้ชำนาญ หากคุณตรวจสอบความผิดปกติเกิดกับเตาอบไมโครเวฟ ให้ปฏิบัติตามข้อแนะนำดังต่อไปนี้ ก่อนการติดต่อศูนย์บริการหลังการขาย

1. ตรวจสอบเตาเสียบ ซึ่งปลั๊กของเตาอบไมโครเวฟเสียบอยู่มีกระแสไฟไหลเวียนอยู่ โดยลองเสียบปลั๊กของเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดอื่นเข้าที่เตาเสียบเดียวกันและตรวจสอบดูว่า เครื่องใช้ไฟฟ้านั้นทำงานหรือไม่

2. ถ้าไฟภายในเตาอบไมโครเวฟสว่างขึ้น แต่อาหารไม่ร้อน ตรวจสอบดูว่า ประตูเตาอบปิดสนิทหรือไม่ (ถ้าประตูปิดไม่สนิท คลื่นไมโครเวฟจะไม่ทำงาน)

### การเปลี่ยนสายไฟ (Cord replacement)

ถ้าสายไฟชำรุด ตรงนี้จะได้รับการเปลี่ยนโดยผู้ผลิต ตัวแทนที่ได้รับอนุญาตหรือซ่างผู้ชำนาญงานเพื่อหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่เป็นอันตรายและการเปลี่ยนสายไฟต้องใช้เครื่องมือพิเศษ

### การเปลี่ยนหลอดไฟ (Light replacement)

ในรุ่นที่ไม่มีฝาครอบในการเปลี่ยนหลอดไฟ ตรงนี้สามารถทำการเปลี่ยนหลอดไฟได้โดยซ่างผู้ชำนาญงานเพราะต้องใช้เครื่องมือพิเศษในการเปลี่ยนหลอดไฟ